Certu

·é Férences

Conception des accès sur Voies Rapides Urbaines de Type A (VRU A)



Conception des accès sur Voies Rapides Urbaines de Type A (VRU A)



Collection Références

Cette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodologiques et les autres ouvrages qui, sur un champ donné assez vaste, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel courant doit savoir. Le Certu s'engage sur le contenu.

Le Certu publie aussi les collections: débats, dossiers, rapports d'étude, enquêtes et analyses. Catalogue des publications disponible sur http://www.certu.fr.

La rédaction de cet ouvrage a été assuré par: Christian GOURDEL, DREIF/DIT; Jean-Marie LE DIEU DE VILLE, DREIF/SIER/GE; Jean-Paul LHUILLIER, CERTU/SVEP, dans le cadre d'un groupe de travail piloté par Pierre FARRAN, IGR au CGPC/MIGT 02/Routes.

Avertissement

Cette publication est une contribution de la Direction Régionale de l'Équipement d'Île-de-France, destinée à la conception des accès sur Voies Rapides Urbaines de Type A (VRU A).

S'adressant aux projeteurs routiers en projets neufs ou en aménagements sur place, il rassemble l'ensemble des paramètres dimensionnants, essentiels à cette démarche.

Ce guide associe principalement deux documents de référence qui sont «l'Instruction sur les Conditions Techniques d'Aménagement des Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU de 1990)» et «la Circulaire 82-31, du 22 mars 1982, et son Instruction, relative à la signalisation de direction».

Indépendamment des caractéristiques et fonctions fondamentales propres à chaque type d'accès, il montre la nécessité d'intégrer, dès les premières études, notamment dans le cas d'accès successifs et rapprochés, les règles d'implantation de la signalisation directionnelle et de procéder à l'évaluation des niveaux de service de la circulation dans les zones d'influence des accès. Ce guide d'application de conception des accès sur VRU A vient en complément de la modification de l'ICTAVRU.

Ce qui est modifié dans l'ICTAVRU de Juin 1990

1 – La visibilité

ICTAVRU

Titre II: Éléments techniques du projet

Partie 1: Caractéristiques principales: géométrie liée à la vitesse de référence

Chapitre 4: Distance d'arrêt, visibilité

Paragraphe 4.5: Visibilité aux points d'entrée et de sortie (p. 46)

2 - La conception des accès

ICTAVRU

Titre II: Éléments techniques du projet

Partie 1: Caractéristiques principales du projet: échanges

Chapitre 1: Conception des échanges - principes de base

Paragraphe 1.2: Conception d'un point d'échange

1.2.5: Signalisation (p. 83)

Chapitre 3: Recommandations techniques et éléments normatifs

Paragraphe 3.2: Échangeurs: diffuseurs et nœuds

3.2.1.1: Vitesse pratiquée (p. 93)

3.2.2.1: Dispositifs d'insertion (p. 95)

3.2.2.2: Dispositifs de déboîtement (p. 97)

3.2.2.3: Insertion ou déboîtement à gauche (p. 100)

3.2.9: Capacité des bretelles (p. 104)

3.2.11: Voie spéciale véhicules lents au droit d'un échangeur (p. 105)

Paragraphe 3.3: Incidence des accès – entrecroisements

Tout le paragraphe (p. 106 à p. 119)

Sommaire

Introduction	5
PREMIÈRE PARTIE ■ Caractéristiques des accès	9
DEUXIÈME PARTIE Modalités d'implantation des accès	33
■ Glossaire	65
- Table des matières	69

Introduction

la conception des accès sur VRU A, doit répondre aux deux fonctions essentielles de capacité et de sécurité.

Ces fonctions sont principalement contenues dans trois registres pratiques, objets du présent document:

- 1. Géométrie
- 2. Lisibilité
- 3. Fonctionnement

Le choix des types d'entrée ou de sortie dépend des débits concernés à l'heure de pointe la plus chargée.

1. Géométrie

La forme et les dimensions des accès, telles qu'elles figurent dans l'ICTAVRU, sont, dans l'ensemble, reconduites. Les nouvelles dispositions concernent:

- la modification des codes d'identification des types;
- la création de quelques types absents dans l'Instruction: Sd 1₂, Sa 2₂, Sb 2₂, pour les sorties; Ei 2, Eb 2₂, pour les entrées;
- la suppression des types Ea3 et Sa3 ICTAVRU (entrées et sorties à deux voies) imposant des manoeuvres de cisaillement et dégradant le niveau de service des voies réceptrice et émettrice concernées;
- les modalités d'implantation des entrées et sorties, sur collectrice et sur bretelle.

Volontairement, les géométries atypiques, non recommandées ou proscrites, ne sont pas représentées.

2. Lisibilité

Le critère de lisibilité a pour objectif une fonction de guidage. À cet effet il inclut les paramètres habituels de visibilité et, pour les sorties, la considération essentielle qu'est l'implantation, selon ses règles, de la signalisation directionnelle; il conduit également à rendre chaque accès distinct et indépendant.

6 INTRODUCTION

Les conditions minimales de visibilité, sur les points caractéristiques des sorties et des entrées, s'imposent à chaque accès. Sur ce point, le guide introduit les nouvelles règles de l'ICTAAL.

Pour les sorties, les règles d'implantation de la signalisation directionnelle tiennent compte de la Circulaire 82-31 du 22 mars 1982.

3. Fonctionnement

Les seuils de non-saturation de l'ICTAVRU, en tant que valeurs, sont conservés (en attendant les résultats des recherches en cours sur ce point).

La notion d'échelle de niveaux de service du HCM (Highway Capacity Manual) est proposée comme référentiel (en attendant, également, les résultats des recherches en cours sur ce point).

Le seuil de 1 200 uvp/hp, fixant, dans l'ICTAVRU, la limite d'exploitation d'une bretelle à une voie, a été relevé à 1 500 uvp/hp, correspondant au niveau de service C (HCM); étant entendu que, sur une bretelle à une voie, la baisse du niveau de service liée à cette différence, génère moins de problèmes que certains accès surdimensionnés à deux voies (une adéquation débit-capacité, reliée au choix d'un niveau de service, contribue à limiter les vitesses pratiquées). Ceci constitue le premier élément déterminant au choix du type d'accès. Le second élément est lié à l'implantation en rampe ou en descente à forts coefficients, générant des différentiels de vitesses importants entre VL et PL.

Débit	Type d'entrées	Type de sorties
≤ 1500 uvp/h	Ei 1, Ea 1, Eb 1 ₁ , Egi, Ega	Sd 1 ₁ , Sd 1 ₂ , Sa 1, Sb 1 ₁ , Sg 1
> 1500 uvp/h	Ei 2, Ea 2, Eb 1 ₂ , Eb 2 ₁ , Eb 2 ₂	Sd 2, Sa 2 ₁ , Sa 2 ₂ , Sb1 ₂ , Sb 2 ₁ , Sb 2 ₂

Type d'accès déconseillés en rampe et pente fortes	
Egi, Ega, Sg 1, Sa 1, Sa 2 ₁	

PREMIÈRE PARTIE

Caractéristiques des accès

Dispositions générales

Sur autoroute ou sur route à chaussées séparées, on distingue:

- les entrées en insertion : à une ou deux voies ;
- les entrées avec adjonction d'une voie : à une ou deux voies ;
- les sorties en déboîtement: en biseau ou en pseudo-affectation, à une ou deux voies;
- les sorties en affectation: à une ou deux voies.

Sur collectrice ou sur bretelle, les accès sont généralement traités pour une voie. Cependant, pour répondre à des trafics sortants ou entrants prépondérants, nécessitant deux voies, des schémas adaptés ont été établis: Sb 2₂ et Eb 2₂.

Les dispositions communes à chaque type d'accès sont les suivantes.

1.1. Implantation

Les accès sont implantés à droite de la chaussée. Les implantations à gauche, inadaptées pour les conditions courantes de circulation, doivent demeurer exceptionnelles. On évitera également les implantations dans des zones géométriquement tourmentées.

1.2. Visibilité

Bien que les conditions minimales de visibilité s'imposent (cf. deuxième partie, chapitre 1, p. 34), on recherchera, dans tous les cas, à porter des distances de visibilités supérieures, notamment lorsque cette démarche ne conduit pas à un renchérissement excessif du projet.

1.3. Géométrie, dimensionnement

Chaque accès s'inscrit, en plan et en profil en long, selon les mêmes paramètres que la chaussée sur laquelle il se raccorde, et possède également le même dévers transversal que celle-ci. Cette solidarité est de règle, au minimum, jusqu'au point S.1,00 pour les sorties, et à partir du point E.1,00 pour les entrées.

Le présent guide définit les valeurs normales qu'il convient d'appliquer pour assurer le bon fonctionnement d'un accès. Les valeurs minimales ne doivent être envisagées que dans des conditions particulières, définies pour chaque type d'accès.

1.4. Signalisation

1.4.1. Signalisation directionnelle

La signalisation de direction doit être étudiée et mise en place conformément à la Circulaire n° 82-31 du 22 mars 1982. Il convient de noter, qu'en application de cette instruction, les mentions figurant sur les panneaux doivent résulter d'une étude complète de Schéma Directeur de Signalisation, débouchant sur l'établissement de fiches carrefours.


Principes adoptés pour signaler les sorties

Il existe, pour les sorties des voies rapides, deux types de géométries qui induisent des formes de conduite très différentes.

La première, dite «en biseau», nécessite, de la part de l'usager désirant quitter la voie rapide, les étapes suivantes:

- gagner la voie la plus à droite;
- concentrer son attention sur la sortie;
- effectuer la manœuvre nécessaire pour quitter la voie de droite et emprunter la voie de sortie.

Dans ce cas, seuls les usagers concernés par la sortie sont intéressés par la signalisation.



La deuxième, dite «affectée», conduit, elle, aux étapes suivantes:


• pour les usagers désireux de sortir:

- se placer dans la (ou les) file(s) affectée(s) à la sortie (en général la file de droite),
- y rester pour sortir;

• pour les usagers ne souhaitant pas sortir:

 quitter la (ou les) file(s) affectée(s) à la sortie (en général la file de droite) pour se placer dans celle(s) affectée(s) à la filante.

Dans ce cas, **tous les usagers**, qu'ils poursuivent sur l'itinéraire principal ou qu'ils sortent, **sont intéressés par la signalisation**.



Si, dans le premier cas, l'usager désirant rester sur la voie principale n'a pas de manœuvre particulière à effectuer, en revanche, dans le second, il doit veiller à être placé dans l'une des files affectées à cette fonction, sous peine de sortir sans l'avoir voulu.

C'est pour ces raisons que les instructions sur la signalisation traitent ces deux types de géométries de manières radicalement différentes.

Par ailleurs, devant le danger incontestable que représentent les obstacles placés dans les divergents, ces mêmes instructions interdisent la mise en place de panneaux en ces points, considérant qu'ils ont, en outre, tendance à induire des manœuvres dangereusement tardives.

Ainsi, dans le cas d'une **sortie en biseau**, un premier panneau de présignalisation (de type D 40) avertit l'usager de la proximité de la sortie en lui indiquant la distance à laquelle elle se trouve et les mentions qu'elle dessert; cela permet à celui-ci de commencer à gagner la voie de droite.

Les distances d'implantation sont calculées de manière à permettre la manœuvre dans des conditions de sécurité optimales (le D 40 est placé à environ 30 secondes du D 30).

Un deuxième panneau, dit de position avancée (de type D 30), placé au point «de sortie au plus tôt » (S.1,50), indique à l'usager l'endroit où il doit quitter la voie principale.

Ce point d'implantation est impératif car il permet, notamment dans des conditions climatiques difficiles (brouillard, pluie, neige...), d'aider l'usager à effectuer sa manœuvre de sortie au bon moment. C'est pourquoi, dans la séquence, ce panneau est le seul qui comporte une flèche (flèche = manœuvre). Cette flèche, oblique, est placée dans le registre du haut.

Dans le cas d'une **sortie affectée**, un premier ensemble de panneaux (de type Da 40) indique, pour chacune des voies, les mentions desservies; la présence de larges flèches verticales, pointes en bas, axées sur chacune des voies, délivre le message.

Ces panneaux indiquent, par ailleurs, la distance dont dispose l'usager pour effectuer ses changements de file.

Un deuxième ensemble de panneaux (de type Da 30), identique au premier, mais ne comportant pas de distance, indique à l'usager le point de séparation des courants, c'est-à-dire le point où il doit avoir


impérativement terminé sa manœuvre. L'implantation de cet ensemble Da 30 correspond au début de la ligne continue.

Les distances qui déterminent l'implantation de la signalisation directionnelle figurent dans le tableau ci-dessous où:

- *d*: définit, par rapport à une sortie non affectée, la distance d'implantation de la signalisation d'avertissement (D 50);
- d1: définit, par rapport à une sortie non affectée, la distance d'implantation de la présignalisation (D 40), à raison d'environ 30 secondes de parcours à l'amont de la signalisation avancée (D 30);
- ds: distance caractéristique des séquences d'affectation, définie en fonction du nombre de voies de la chaussée et de la vitesse pratiquée. Elle constitue le fondement de l'implantation des panneaux (Da 30) et (Da 40).

V (km/h)	70/90	90/110	110/130
d (m)	-	1 500	2 000
d1 (m)	600	800	1000
ds 2v (m)	120 150		250
ds 3v (m)	240	300	500
ds 4v (m)	<i>ds</i> 4v (m) 360 450		750

Définition de (ds):



■ Panneaux de signalisation employés (nomenclature)

Lorsqu'il circule sur une voie rapide, l'usager s'approchant d'une sortie rencontre, immédiatement après l'accès qui la précède, des panneaux «de confirmation» de type D 60, puis, au fur et à mesure qu'il s'en rapproche, le panneau «d'avertissement» de type D 50 (ou Da 50), le panneau «de présignalisation» de type D 40 (ou Da 40) et enfin le panneau «de signalisation avancée» de type D 30 (ou Da 30).

Les panneaux de signalisation avancée, de type D 30 (Da 30 pour une sortie en affectation de voie), sont les derniers rencontrés et marquent la fin de la manœuvre.


Les panneaux de présignalisation, de type D 40 (Da 40 pour une sortie en affectation de voie), marquent le début de la manœuvre; les D 40 sont implantés à environ 30 secondes de la signalisation avancée; les Da 40 sont distants de la signalisation avancée d'une valeur dépendant de la vitesse et du nombre de voies (cf. p. 10).

Les panneaux d'avertissement, de type D 50 (Da 50 pour une sortie en affectation de voie), sont placés à environ 60 secondes de la signalisation avancée.


Leur fonction est d'attirer l'attention de l'usager et ils sont rarement utilisés sur VRU.

Les panneaux de confirmation, de type D 60 sont des panneaux que l'on trouve 15 secondes environ après un accès, sous réserve que celui-ci se situe à plus de 5 km de la sortie suivante (D 61, D 63). On en fait donc rarement usage sur VRU. Ce type de panneau est également implanté «en filante» (D 62), en vis-à-vis des panneaux D 30 et, parfois, en vis-à-vis, des panneaux D 40.

Les panneaux de type D 70 sont des panneaux complémentaires que l'on peut éventuellement trouver en vis-à-vis des panneaux D 50 et D 40 sur les chaussées à trois voies et plus (D 73).



Sortie «en biseau»



Sortie «en affectation»

1.4.2. Signalisation horizontale

La signalisation horizontale résulte des dispositions établies dans le Livre 1, 7° partie de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (1988).

1.5. Rappel de quelques valeurs

Largeur des voies:

- 3,50 m sur chaussée à voies multiples;
- 4,00 m sur chaussée à voie unique (à partir du *S.1,00* pour les sorties et jusqu'au *E.1,00* pour les entrées).

Obliquité (*p*): angle de divergence ou de convergence au droit des points (*S. 1,00*) et (*E. 1,00*):

- de 1/21,4 à 1/28,6 pour une sortie en déboîtement sur chaussée principale;
- de 1/14,2 à 1/21,4 pour une sortie en déboîtement sur collectrice ou bretelle;
- recommandée de 1/20 à 1/30, pour les entrées (en adjonction) et les sorties en affectation.

Largeur du terre-plein latéral (*tpl*). La valeur de cet élément dépend de ses constituants:

- B.A.U. ou B.D.D. de la chaussée principale;
- séparateur physique;
- B.D.G. de la bretelle de sortie ou d'entrée.

Module fondamental de signalisation horizontale (*L*):


V (km/h)	50	70	90	110
<i>L</i> (m)	39	78	117	195

1.6. Marquage des divergents et convergents

Ib: définit la distance qui sépare la ligne de type T2 – 5u, du point (*S.1,00*) ou (*E.1,00*), selon qu'il s'agit d'une sortie ou d'une entrée. Elle dépend des valeurs et dispositions conventionnelles:


- du développement de (L/6), tel qu'il résulte de la l'Instruction sur la Signalisation Routière, (Livre 1, 7° partie, marques sur chaussée);
- de l'obliquité (p), au droit du nez ou de la pointe géométrique (S.1,00) ou (E.1,00).


1.6.1. Sortie en déboîtement





L (m) biseau	71		86		107		143		
р	1/	14,2	1/17,2		1/21,4		1/28,6		
I_1 (m) = (0,75 - 0,375) ÷ p	5,3	5,325		6,45 8,03		8,025		10,725	
I_2 (m) = (1,00 - 0,75) ÷ p	3	3,55 4,30		5,35		7,15			
e (m) = $(4,375 - 4,00) - [(L/6 - I_1) \div p]$	4,29	3,83	4,37	3,99	4,14	3,84	4,30	4,07	3,61
V (km/h)	50	70	50	70	70	90	70	90	110
L/6 (m)	6,50	13,00	6,50	13,00	13,00	19,50	13,00	19,50	32,50
$Ib \text{ (m)} = L/6 + I_2$	10,05	16,55	10,80	17,30	18,35	24,85	20,15	26,65	39,65

1.6.2. Sorties en affectation et entrées en insertion ou adjonction, à une ou deux voies









р		1/20		1/25			1/30					
I_1 (m) = (0,75 - 0,375) ÷ p		7,50			9,375			11,25				
I_2 (m) = (1,00 - 0,75) ÷ p		5,00			6,25			7,50				
V (km/h)	50	70	90	110	50	70	90	110	50	70	90	110
L/6 (m)	6,50	13,00	19,50	32,50	6,50	13,00	19,50	32,50	6,50	13,00	19,50	32,50
lorsque $L/6 \ge I_1 \Rightarrow lb = L/6 + I_2$ lorsque $L/6 < I_1 \Rightarrow lb = I_1 + I_2$	12,50	18,00	24,50	37,50	15,63	19,25	25,75	38,75	18,75	20,50	27,00	40,00


1.6.3. Dimension des zones hachurées

Im: définit la distance qui sépare le nez (S.1,00) et la pointe (E.1,00) des musoirs physiques de divergence et de convergence. Elle dépend des valeurs et dispositions conventionnelles définissant (tpl) et (p).

tpl: largeur du terre-plein latéral ou largeur de la bande comprise entre le bord droit de la chaussée principale et le bord gauche de la chaussée de collectrice, au droit du musoir physique. ρ : obliquité.

$$Im = (tpI - 1)/p$$

Définition de *Im* sur le type Sb 1₁:



	<i>lm</i> (m)						
р	1/20	1/21,4	1/25	1/28,6	1/30		
tpl = 3,00	40	42,80	50,00	57,20	60,00		
tpl = 3,35	47	50,30	58,75	67,20	70,50		
tpl = 3,50	50	53,50	62,50	71,50	75,00		
<i>tpl</i> = 4,10	62	66,35	77,50	88,65	93,00		
tpl = 4,50	70	74,90	87,50	100,10	105,00		
tpl = 4,75	75	80,25	93,75	107,25	112,50		
<i>tpl</i> = 5,00	80	86,50	100,00	114,40	120,00		
<i>tpl</i> = 5,50	90	96,30	112,50	128,70	135,00		
tpl = 6,75	115	123,00	143,75	164,45	172,50		
tpl = 7,50	130	139,00	162,50	185,90	195,00		

1.6.4. Dimension et implantation des dispositifs frontaux de retenue

La présence d'obstacles nécessite, s'ils sont proches des voies circulées, la mise en place de dispositifs de retenue destinés à protéger l'usager d'un choc violent ou d'une chute.

Ces dispositifs prennent une certaine place et peuvent modifier sensiblement le profil en travers.

Dans la mesure où ils sont relativement agressifs eux-mêmes, il faudra conditionner leur implantation à l'existence d'événements plus agressifs, encore.

C'est en particulier le cas des dispositifs de retenue en divergence: ceux-ci doivent être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Si leur présence s'impose, on doit prévoir, en premier lieu, un musoir métallique de 2,00 m de rayon, puis, si cela s'avère impossible, un musoir de 1,00 m de rayon et, en dernier recours, un atténuateur de choc.

Dans les ramifications en sortie de configuration parallèle, la largeur du terre-plein latéral doit permettre, dans la mesure du possible, l'insertion d'un musoir métallique de 2,00 m de rayon, moins agressif que le musoir de 1,00 m de rayon et dont l'implantation est conditionnée par la valeur minimale de 15° de l'angle formé par les glissières.

Les entrées 2

2.1. Entrées en insertion sur chaussée principale

Dans cette famille de configurations, la manoeuvre d'entrée impose aux entrants une action volontaire d'insertion et le nombre de voies de la chaussée principale est maintenu constant.

2.1.1. Type Ei 1 - Insertion d'une voie

Ce type d'insertion est destiné au raccordement des bretelles à une voie des diffuseurs, sur chaussée principale autoroutière ou sur collectrice à deux voies.

Dimensionné pour une file de circulation, il peut recevoir jusqu'à 1500 uvp/h .

Le dispositif d'insertion d'une voie comprend une section parallèle suivie d'un biseau.


Sa longueur utile, de 250 m, (ou 200 m sur une voie de catégorie A80 et si le trafic entrant est inférieur à 600 uvp/h) se définit entre les points (*E.1,00*) (point d'entrée au plus tôt) et (*E.1,50*) (point d'entrée au plus tard).

Ce développement suppose que les vitesses des véhicules au (*E.1,00*) sont au minimum de 55 km/h pour une insertion sur une chaussée de type A100, et de 50 km/h, pour chaussée de type A80.

Lorsque la géométrie amont n'autorise pas ces vitesses, une zone d'accélération, s'ajoutant à la section parallèle, doit être envisagée pour y remédier.

Condition fondamentale:

$E \le 1500 \text{ uvp/hp}$ Conditions de fonctionnement: • non-saturation de la chaussée: $T + E \le Dn$ • non-saturation de la voie de droite: $t + E \le \Omega ae$



2.1.2. Type Ei 2 - Insertion de deux voies

Ce type d'insertion est adapté aux entrées à fort trafic, justifiant, à la fois, deux voies de circulation ainsi que le maintien du nombre de voies de la chaussée principale.

On notera que sa forme et son dimensionnement sont tirés du type Ea 2 dont il peut éventuellement constituer une phase.

Conditions fondamentales:

 $1500 < E \le 3000 \text{ uvp/hp}$

 $n \ge 3$ voies, sur chaussée réceptrice

Conditions de fonctionnement:


• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

$$T+E \leq Dn$$

 non-saturation de la voie n° 1, juste à l'aval du dispositif:

$$t + e(x)$$
. $E \le Qae$





2.1.3. Type Egi - Insertion à gauche

Remarque préalable:

L'ICTAVRU de 1990 a introduit le principe des accès à gauche, sous certaines conditions, en soulignant leur caractère exceptionnel. Cependant, tout accès à droite doit être préféré à un accès à gauche, compte tenu des particularités de ces derniers. Par ailleurs, pour en mesurer la nécessité, tout projet d'accès à gauche, entrée ou sortie, devrait comporter:

- l'évaluation du report des trafics concernés par l'accès à gauche, sur l'accès le plus proche, à l'amont ou à l'aval;
- l'étude de la réalisation d'un accès à droite; avec ouvrage, si nécessaire.

La conception des insertions à gauche doit intégrer les considérations suivantes.

■ Capacité

La voie de gauche, contrairement à la voie lente, se caractérise par une faible capacité d'accueil. L'entrée à gauche en insertion suppose donc des trafics de transit faibles; dans le cas contraire, il convient de prendre en compte des rabattements de complaisance de la voie de gauche vers la voie lente; ceci impose de confortables distances de visibilité sur les véhicules entrants afin de favoriser l'anticipation de ces manœuvres.

Condition de fonctionnement:

• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

• non-saturation de la voie de gauche:

$$0.5T + E \le Qae$$



■ Géométrie et implantation

Ce type d'entrée est caractérisé par la nécessité, pour tous les entrants, d'effectuer une manœuvre d'insertion. La superposition du trafic entrant, comportant inévitablement des PL sur celui de la voie rapide, constitue un facteur de risque lié aux écarts de vitesse entre les VL et les PL.

Par ailleurs, la quantité de PL entrants est déterminante sur l'opportunité de telles configurations.


Cette considération, notamment, interdit la réalisation des entrées à gauche sur chaussée de plus de deux voies et lorsque les PL offrent un débit entrant supérieur à 50 unités/heure.

De plus, particulièrement pour le type Egi, il importe:

- que la géométrie de la bretelle, à l'amont de l'accès, autorise des vitesses élevées au point (*E.1,00*);
- d'exclure toute implantation sur chaussée à géométrie contraignante, offrant de mauvaises conditions de visibilité et dans des zones à forte déclivité.

■ Conditions de visibilité

Compte tenu des vitesses pratiquées sur les voies de gauche, la condition énoncée page 35 constitue un minima impératif.



L = module fondamental de signalisation horizontale (voir page 14).


2.2. Entrées avec adjonction d'une voie sur chaussée principale

Dans cette famille de configurations, la manœuvre d'entrée n'impose pas obligatoirement aux entrants une action de changement de files ou d'insertion et le profil en travers de la chaussée principale gagne une voie.

2.2.1. Type Ea 1 – Entrée d'une voie en adjonction

Cette configuration constitue souvent l'origine d'une voie auxiliaire d'entrecroisement.

Conditions fondamentales: T + E > Dn amont $n \ge 1$ voie, sur chaussée réceptrice Conditions de fonctionnement: • non-saturation de la chaussée dans son ensemble: $T + E \le D(n+1)$ • non-saturation de la voie n°1: $E \le 0,9\Omega$ ae




2.2.2. Type Ea 2 - Entrée de deux voies avec adjonction d'une voie

Ce type d'entrée est destiné au raccordement des branches de nœuds autoroutiers, pour des trafics dépassant 1 500 uvp/hp.

Il est constitué d'une section parallèle à deux voies, se développant sur 325 m, suivie d'un biseau de réduction d'une voie, sur 131 m; sa longueur utile, entre les points *E.1,00* (point d'entrée au plus tôt) et *E.1,50* (point d'entrée au plus tard) est de 400 m.

Conditions fondamentales: $1500 < E \le 3400 \text{ uvp/hp}$ T + E > Dn amontConditions de fonctionnement: • non-saturation de la chaussée: $T + E \le D(n+1)$ • non-saturation de la voie n°1: $0.5E \le 0.90ae$ • non-saturation de la voie n°2: $t + 0.5E \le Qae$ T



2.2.3. Type Ega – Entrée à gauche en adjonction

Remarque préalable:

L'ICTAVRU de 1990 a introduit le principe des accès à gauche, sous certaines conditions, en soulignant leur caractère exceptionnel. Cependant, tout accès à droite doit être préféré à un accès à gauche, compte tenu des particularités de ces derniers. Par ailleurs, pour en mesurer la nécessité, tout projet d'accès à gauche, entrée ou sortie, devrait comporter:

- l'évaluation du report des trafics concernés par l'accès à gauche, sur l'accès le plus proche, à l'amont ou à l'aval;
- l'étude de la réalisation d'un accès à droite; avec ouvrage, si nécessaire.

Contrairement au type Egi, l'entrée à gauche par adjonction de voie, offre aux entrants la possibilité de différer leur manœuvre de rabattement. De plus, l'augmentation de capacité de la chaussée principale, par l'apport d'une voie supplémentaire, est directement profitable au débit des entrants.

Ces facteurs positifs ne suppriment cependant pas les risques liés aux manoeuvres de rabattement des PL entrants dont le nombre, comme pour le type Egi, peut conduire à l'abandon d'une conception d'entrée à gauche.

Conditions de fonctionnement:


• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

$$\mathsf{T}+\mathsf{E} \leq \mathsf{D} \big(\mathsf{n} {+} \mathsf{1}\big)$$

• non-saturation de la voie de gauche:



Les conditions d'implantation et de visibilité doivent répondre aux mêmes critères que pour le type Egi. S'agissant d'une entrée à gauche, ce type n'est toléré que sur chaussée à deux voies.



2.3. Entrées sur bretelle ou sur collectrice

2.3.1. Type Eb 1₁ - Ramification d'entrée d'une voie, en insertion, sur bretelle ou sur collectrice à une voie

Les dimensionnements de ce type sont empruntés à l'ICTAVRU.


Son implantation résulte:

• de la valeur de l'obliquité *p* et de la largeur *tpl* du séparateur au droit du musoir physique de convergence;


- de l'isolement intégral de la zone de manœuvre d'insertion, par rapport à la chaussée principale, par l'implantation du point *E.1,50*, au plus tard, au droit du musoir physique de convergence;
- de l'implantation de la zone de manoeuvre, hors rupture de tracé de la bretelle réceptrice.

Les valeurs minimales, entre parenthèses, peuvent être utilisées pour des débits faibles $(T + E \le 800 \text{ uvp/h})$.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle




2.3.2. Type Eb 1₂ - Ramification d'entrée d'une voie, en insertion de type Ei 1, sur branche ou sur collectrice à deux voies

S'agissant d'une insertion sur une chaussée à deux voies dont les débits et les vitesses peuvent


présenter certaines similitudes avec ceux des chaussées principales, ce sont les valeurs appliquées au type Ei 1 qui sont recommandées.

Les modalités d'implantation du dispositif doivent répondre aux mêmes critères que ceux qui sont établis pour le type ${\rm Eb}\ 1_1$.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle




2.3.3. Type Eb 2₁ - Ramification, en entrée, de deux bretelles à une voie

Ce dispositif est justifié lorsque le trafic généré par chacune des entrées est significatif (>1000-1200 uvp/h).


Condition fondamentale: $p1 \ge p2$.

Les critères de visibilités, énoncés page 35, doivent être assurés à partir de chacune des deux voies convergentes.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle



2.3.4. Type Eb 2₂ - Ramification pour trafic entrant à droite prépondérant


Ce type de raccordement permet de répondre à des situations où le trafic se présentant à droite justifie deux voies de circulation.

Sa forme et son dimensionnement sont déduits du type Ea 2.


Dans le dispositif parallèle, un segment de 25 m sépare la zone de manœuvre d'insertion et le début du raccordement sur la chaussée principale. Cette disposition permet de bien démarquer les pentes successives du biseau de 131 m et du raccordement d'extrémité.

Les critères de visibilités, énoncés page 35, doivent être assurés, à partir de chacune des deux voies convergentes.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle



3 Les sorties

3.1. Sorties en deboîtement depuis une chaussée principale

Dans cette famille de configurations, la manœuvre de sortie comprend obligatoirement un ou plusieurs changements de files.

3.1.1. Type Sd 1₁ - Déboîtement d'une voie

Ce type de sortie est principalement destiné au raccordement, sur chaussée principale autoroutière ou sur collectrice à deux voies, des bretelles de diffuseurs, pour des débits maximums de 1 500 uvp/hp.

Il se caractérise par un biseau, implanté en dehors de la chaussée principale:

• le développement normal est de 143 m, dont 100 m de longueur utile entre les points *S.1,50* (point de sortie au plus tôt) et *S.1,00* (point de sortie au plus tard);


• le développement minimal de 107 m, peut être implanté sur collectrice et sur chaussée principale de catégorie A80, pour des débits sortants inférieurs à 650 uvp/hp.


Condition fondamentale:

 $S \le 1500 \text{ uvp/h}$

Condition de fonctionnement:

• non-saturation de la voie de droite au droit du point *S.1,00*:





3.1.2. Type Sd 1₂ - Déboîtement d'une voie en pseudo-affectation

Le type Sd ${\bf 1_2}$ est destiné aux implantations en rampe afin de compenser le ralentissement des poids lourds.

Il est accompagné d'une signalisation d'affectation.

En première approche, la longueur de la section parallèle peut être déterminée sur les bases de l'implantation de la signalisation de direction.


Condition fondamentale:

 $S \le 1500 \text{ uvp/h}$

Condition de fonctionnement:

• non-saturation de la voie de droite à l'amont du dispositif:





3.1.3. Type Sd 2 - Déboîtement de deux voies en pseudo-affectation

Ce type de déboîtement est adapté aux sorties à fort trafic, justifiant, à la fois, deux voies de circulation et le maintien du nombre de voies de la chaussée principale.

Cette dernière caractéristique peut se justifier lorsque le trafic de transit comporte une forte quantité de PL, pour l'économie de changements de file qu'il induit. À cet égard, en rampe ou en pente, il est mieux adapté que le type Sa 1, quelle que soit l'importance du transit PL; par ailleurs, dans tous les cas, il peut constituer une phase d'aménagement préalable à ce dernier.

La voie parallèle, de longueur *ds*, permet d'accueillir très tôt, les sortants et contribue ainsi à une bonne dilution des manœuvres de changement de file. Les valeurs minimales peuvent être utilisées sur collectrice et exceptionnellement sur voies de type A80.

Conditions fondamentales:

S > 1500 uvp/hp


 $n \ge 3$ voies, sur chaussée émettrice

Conditions de fonctionnement:

• non-saturation de la voie de droite, juste à l'amont du dispositif:

$$t + s(y).S \le Qas$$





3.1.4. Type Sg 1 – Déboîtement à gauche

Remarque préalable:

L'ICTAVRU de 1990 a introduit le principe des accès à gauche, sous certaines conditions, en soulignant leur caractère exceptionnel. Cependant, tout accès à droite doit être préféré à un accès à gauche, compte tenu des particularités de ces derniers. Par ailleurs, pour en mesurer la nécessité, tout projet

d'accès à gauche, entrée ou sortie, devrait comporter :

- l'évaluation du report des trafics concernés par l'accès à gauche, sur l'accès le plus proche, à l'amont ou à l'aval;
- l'étude de la réalisation d'un accès à droite; avec ouvrage, si nécessaire.

La conception des sorties à gauche doit intégrer les considérations suivantes.

■ Capacité

À l'amont de la sortie, le trafic sortant, issu de la voie lente, doit nécessairement fusionner avec celui de la voie rapide. Cet impact doit rester compatible avec le niveau de service amont de cette voie.

Condition de fonctionnement: • non-saturation de la voie de gauche: 0,5 T + S ≤ Qas T + S T + S

■ Géométrie et implantation

La superposition du trafic sortant et de celui de la voie de gauche constitue une gêne pour les usagers de cette dernière. Ceci se traduit par des changements de file, consommateurs de capacité et générateurs d'insécurité. À cet égard, le nombre de changements de files des PL sortants peut être déterminant, le cas échéant, sur l'opportunité de ce type de sorties.


Cette considération, notamment, interdit la réalisation des sorties à gauche sur chaussée de plus de deux voies ainsi que pour des trafics PL sortants > 50 unités/h.

Il convient de proscrire leur implantation sur des chaussées aux géométries contraignantes, offrant de faibles distances de visibilité, et dans les zones à forte déclivité. Leur lisibilité, notamment, doit être assurée sans ambiguïté.

Par ailleurs, le caractère exceptionnel de ces sorties justifie l'application rigoureuse de la séquence appropriée de la signalisation de direction.

Le traitement des sorties à gauche s'effectue par la création d'une voie supplémentaire affectée à la sortie dont la longueur est déterminée par l'implantation de la signalisation de direction qui lui correspond.

Les sorties à gauche sont donc exploitées à une voie et en pseudo-affectation.



Les sorties à gauche en **affectation stricte**, induisant la perte d'une voie de la chaussée principale, cumulent sur la même voie, deux fonctions contradictoires: transit à des vitesses soutenues, caractéristiques aux voies de gauche, et manœuvres de décélération des sortants.

Elles génèrent également des manœuvres tardives de rabattement de la voie gauche vers la voie médiane.

La réalisation de ce type de sorties en affectation est déconseillée; elle peut exceptionnellement se justifier pour des trafics sortants significatifs, représentant au moins 1/3 du trafic total. Toutefois, afin de limiter l'impact de l'entrecroisement généré par les mouvements de rabattement des véhicules en transit, la séquence réglementaire de signalisation directionnelle doit comporter un portique supplémentaire de présignalisation.

De plus, à l'aval du *S.1,00*, la géométrie de la bretelle doit être compatible avec les vitesses limites autorisées sur la section courante.


Les alternatives conseillées à ce type de configuration sont: Sd 1₁, Sd 1₂ et Sa 1.


3.2. Sorties en affectation depuis une chaussée principale

Dans cette famille de configurations, la voie de droite de la chaussée principale se poursuit au bénéfice de la sortie.

3.2.1. Type Sa 1 - Sortie d'une voie en affectation

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une entrée, cette configuration génère des manœuvres tardives de rabattement vers la chaussée principale ainsi que le positionnement anticipé, sur les voies médianes, des PL en transit.







3.2.2. Type Sa 2₁ - Sortie de deux voies en affectation

Ce type de sortie se caractérise par l'affectation à la sortie, de la voie de droite de la chaussée principale, ce qui réduit d'une unité le nombre de voies de cette dernière. Ceci répond, en règle générale, à l'abaissement significatif du trafic de la chaussée principale à l'aval d'une sortie à deux voies.

Son implantation en rampe ou en pente accentuée peut poser des problèmes de sécurité, à cause des changements de file à faible vitesse imposés aux PL en transit. Pour ce type de sorties, le positionnement anticipé des PL en transit constitue un facteur réducteur de capacité, du fait de leur présence sur la (ou les) voie(s) médiane(s).


Son développement normal est de 250 m. Les valeurs minimales peuvent être utilisées sur collectrice ou exceptionnellement sur voie de type A80.





3.2.3. Type Sa 2₂ - Sortie de deux voies, en affectation, pour un trafic sortant prépondérant

Ce dispositif constitue une adaptation du type Sa 2_1 , pour T2 > T1 (2voies).



3.3. Sorties depuis une bretelle ou une collectrice

Les sorties, depuis une bretelle ou une collectrice, sont traitées en déboîtement ou en affectation.

3.3.1. Type Sb 1₁ - Ramification de sortie d'une voie, en déboîtement, à partir d'une bretelle ou d'une collectrice à une voie

Les dimensionnements des dispositifs sont empruntés à l'ICTAVRU.


Son implantation résulte:

- de l'isolement intégral de la zone de manœuvre de divergence, par rapport à la chaussée principale;
- de la valorisation de la distance qui, depuis la chaussée principale, sépare les deux divergents; afin de bien dissocier les messages de signalisation directionnelle: $lc \ge 125$ m, en référence à np (cf. p. 39);
- de l'implantation de la zone de manœuvre, hors rupture de tracé de la bretelle émettrice.


Dans le dispositif parallèle, la valeur de l'obliquité (p) résulte du biseau de raccordement à la chaussée principale. Pour une sortie en affectation, dans le cadre d'une voie auxiliaire d'entrecroisement (type Sa 1), on prend de préférence p = 1/25.

Les valeurs minimales, entre parenthèses, peuvent être utilisées sur des voies de catégorie A80, pour des débits sortants peu importants.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle




3.3.2. Type Sb 1₂ - Ramification de sortie d'une voie, en déboîtement, à partir d'une bretelle ou d'une collectrice à deux voies


S'agissant d'une sortie située sur une chaussée à deux voies, où les vitesses pratiquées et les débits peuvent présenter certaines similitudes avec ceux des chaussées principales, ce sont les valeurs appliquées au type Sd 1₁ qui sont recommandées:

- 143 m (valeur normale);
- 107 m (valeur minimale), admissible sur des voies de catégorie A80 et pour des trafics sortants faibles. Les modalités d'implantation du dispositif répondent aux même critères que ceux qui sont établis pour les types Sb 1₁, oblique et parallèle.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle




3.3.3. Type Sb 2₁ - Ramification de sorties en affectation


Ce dispositif est justifié lorsque le trafic concerné par chacune des sorties est significatif: > 1 000 - 1 200 uvp/hp.

Le divergent est accompagné d'un panneau Da 30, en position. Ceci peut justifier un appui dans le terre-plein latéral de largeur (tpl).

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle



3.3.4. Type Sb 2₂ - Ramification en affectation pour trafic sortant à droite prépondérant


Ce type de raccordement permet de répondre à des situations où le trafic sortant justifie deux voies de circulation.

Sa forme et son dimensionnement sont déduits du type Sa $\mathbf{2}_1$.


Le divergent est accompagné d'un panneau Da 40 en présignalisation sur potence (ou sur portique si la largeur du terre-plein latéral permet l'implantation d'un support) et d'un panneau Da 30 sur portique, à l'amorce de la ligne continue, précédant la zone de chevrons du musoir.

Les valeurs minimales, entre parenthèses, peuvent être utilisées sur des voies dont la vitesse prescrite est de 50 km/h ou de 70 km/h.

■ Dispositif oblique



■ Dispositif parallèle



D E U X I È M E P A R T I E

Modalités d'implantation des accès

Dispositions se rapportant aux accès isolés

1.1. Implantation

Les accès sont implantés à droite de la chaussée. Les implantations à gauche, inadaptées pour les conditions courantes de circulation, doivent demeurer exceptionnelles. On évitera également les implantations dans des zones géométriquement tourmentées.

1.2. Visibilité

Au droit des accès, de bonnes conditions de visibilité sont essentielles pour optimiser la capacité et la sécurité.

Dans tous les cas, lorsque ceci ne conduit pas au renchérissement excessif du projet, on recherchera

à porter, à chaque dispositif, des distances de visibilité supérieures aux distances minimales, telles qu'elles sont définies ci-après:


■ Au droit des sorties en biseau

À partir de chacune des voies:

• **dp1** = (3**v**), sur l'intégralité des panneaux D 50 et D 40.

À partir des deux voies de droite de la chaussée émettrice :

• **dp2**: simultanéité de perception sur la balise (h = 1,00 m) signalant le musoir, à l'endroit où celui-ci atteint *S.5,00* de large, et sur l'ensemble de la face du panneau de position D 30 à raison de (6v) sur ce dernier.



V (km/h)	50	70	90	110
ν (m/s)	13,9	19,4	25	30,6
dp1 (m) 3ν	45	60	75	90
dp2 (m) 6ν	85	120	150	185

V: vitesse prescrite sur la chaussée principale

Point d'observation: œil d'un conducteur de véhicule léger, positionné à 1,00 m du sol et distant de 2,00 m du bord droit de sa voie

■ Au droit des sorties affectées

À partir de chacune des voies:

• dp1 = (3v), sur l'intégralité du premier panneau Da 40.

À partir des deux voies de droite:

- dp1 = (3v), sur l'intégralité du second panneau Da 40;
- **dp2**: simultanéité de perception sur la balise (h = 1,00 m) signalant le musoir, à l'endroit où celui-ci atteint S.5,00 de large, et sur l'ensemble de la face du panneau de position Da 30 à raison de (6v) sur ce dernier.


Au droit des entrées

À partir de la voie réceptrice de l'entrée et à l'amont de cette dernière:

• distance de visibilité correspondant à la distance d'arrêt sur l'arrière d'un véhicule, positionné sur la bretelle d'entrée, au droit du *E.1,00*.

À partir de la (ou des) voie(s) entrante(s):

• sur l'intégralité du marquage définissant le dispositif d'insertion.



V (km/h)	50	70	90	110
d_a (m), en alignement et en palier	50	85	130	195

1.3. Prise en compte des débits

Par les changements de files et les variations de débit qu'il génère, un accès influe sur le fonctionnement de la section courante où il se raccorde.

Le degré de cette influence est lié au volume des trafics concernés, à la nature de l'accès (entrée ou sortie) et à la distance qui le sépare des accès voisins.

1.3.1. Seuils de fonctionnement et niveaux de service de la circulation (NSC)

Les méthodes de simulation et les paramètres fondamentaux s'y rapportant sont principalement tirés de l'ICTAVRU. De nouveaux algorithmes de répartition des débits sont introduits ou développés, en complément, afin de couvrir l'ensemble des configurations essentielles; tirés des coefficients ICTAVRU ils en conservent les principes.

La considération d'une échelle de niveaux de service, comme celle du HCM, plus descriptive que l'évocation de seuils limites de fonctionnement, semble mieux adaptée aux simulations, parfois complexes, rencontrées sur autoroute urbaine.

NSC	Densité/km/voie	Qserv/Capacité	Vitesse pratiquée	Qserv/voie	Caractéristique des débits
Α	≤ 8	0,35	≥ 96 km/h	700 uvp/h	Libre
В	≤ 13	0,54	≥ 91 km/h	1100 uvp/h	Stable/vitesses élevées
С	≤ 19	0,77	≥ 86 km/h	1 550 uvp/h	Stable
D	≤ 26	0,93	≥ 74 km/h	1850 uvp/h	Stable/vitesses basses
E	≤ 42	1	≥ 48 km/h	2 000 uvp/h	Instable
F	> 42	Pas significatif	< 48 km/h	Variable	Forcé

Avec:

- Capacité = 2000 uvp/heure;
- **Qserv** = débit de service.

Les seuils limites recommandés sont :


- NSC = C, en section courante;
- NSC = D, au droit des accès ou de tout autre point singulier (rampe).
- Relation entre les niveaux de service (NSC) et les seuils de concentration de trafic (Qas), au droit des sorties

NSC	Α	В	С	D	E	F
Qas	650	1050	1 500	1 800	2 000	≥ 2000

■ Relation entre les niveaux de service (NSC) et les seuils de concentration de trafic (Qae), au droit des entrées

NSC	A	В	С	D	E	F
Qae	600	1 000	1 450	1 700	2 000	≥ 2 000

1.3.2. Identification des courants au droit d'une entrée



■ Dilution du trafic entrant

Fraction e(x) d'un débit entrant, encore sur la voie de droite, à la distance x du point d'entrée au plus tôt (*E.1,00*) du dispositif d'entrée.

x (m)	0	125	250	375	500	625	750	875	1 000
e (x)	1	1	0,6	0,3	0,19	0,14	0,11	0,10	0,10

1.3.3. Identification des courants au droit d'une sortie



■ Concentration du trafic sortant

Fraction s(y) d'un débit sortant, situé sur la voie de droite, à la distance y du point de sortie au plus tard (*S.1,00*) du dispositif de sortie.

y (m)	1 000	875	750	625	500	375	250	125	0
s (y)	0,10	0,16	0,29	0,46	0,63	0,79	0,95	1	1

1.3.4. Trafic de transit restant sur la voie de droite

T = trafic de transit circulant sur l'ensemble de la chaussée (en uvp/h), au voisinage de l'accès, non intéressé par les sorties proches.

t= trafic de transit (en uvp/h), circulant sur la voie de droite, $t=\theta$ (T).

Cha	Chaussée à 2 voies			aussée à 3 vo	ies	Chaussée à 4 voies		
T	θ	t	T	θ	t	T	θ	t
1 800	0,17	300	2 700	0,09	250	3 600	0,07	250
2 000	0,23	450	3 000	0,09	275	4 000	0,07	275
2 500	0,33	825	3 500	0,09	320	4 500	0,07	310
3 000	0,40	1 200	4 000	0,12	495	5 000	0,07	345
3 500	0,45	1 575	4 500	0,19	860	5 500	0,07	380
			5 000	0,24	1 215	6 0 0 0	0,09	540
						6 500	0,14	890
						7000	0,18	1 240

Dispositions se rapportant aux accès rapprochés

Deux accès sont dits «rapprochés» lorsque leurs fonctionnements interfèrent. Ceci peut se traduire par des concentrations ponctuelles de véhicules influant sur la fluidité du trafic et par la dégradation de la lisibilité des points de choix et des itinéraires de transit.

En règle générale, la conception d'un système comportant deux ou plusieurs accès impose les considérations suivantes:

- géométrie de la chaussée réceptrice ou (et) émettrice compatible avec la vitesse limite autorisée;
- connaissance des mouvements de trafic concernés (matrice origine destination) à l'heure de pointe la plus chargée (dont les débits des PL). Le cas échéant, ces éléments prennent en compte la charge induite par les PL en rampe;
- pour les sorties: implantation de la signalisation directionnelle.

2.1. Sortie – Entrée

Il n'y a pas d'interférence de fonctions, dans l'espace séparant une sortie d'une entrée. La distance minimale qui doit les séparer dépend uniquement des formes et de la géométrie des bretelles concernées.

2.2. Sorties successives

2.2.1. Dispositions spécifiques

Les critères qui s'imposent au traitement et à l'implantation des sorties successives sur chaussée principale ou sur collectrice à deux voies et plus, sont:

- la spécificité géométrique de chaque sortie selon son type:
- les règles d'implantation de la signalisation directionnelle;
- la non-saturation de la chaussée et de chacune des voies.

Lorsque les contraintes du site imposent des conditions d'implantation inférieures à celles qui sont décrites ci-après, dégradant le fonctionnement ainsi que la lisibilité et la sécurité, l'hypothèse et l'étude d'une sortie unique doivent être envisagées.

■ Géométrie

Les règles géométriques définissant chaque type de sortie doivent être préservées.

■ Implantation

Pour préserver la lisibilité nécessaire au guidage, il importe que les dispositifs soient **distincts physiquement et visuellement** et notamment que la fonction apportée par la signalisation directionnelle soit assurée sans ambiguïté.

En conséquence, en première approche, les règles d'implantation de la signalisation directionnelle serviront de base à la conception; la vérification des seuils de concentration des véhicules peut ensuite conduire à l'allongement des interdistances ou à la redéfinition du principe établi.

Prise en compte de la signalisation de direction

Les dispositions **normales** d'implantation sont caractérisées par l'existence, dans l'espace séparant deux sorties, de la séquence de présignalisation qui se rapporte à la seconde sortie.

Lorsque cette condition ne peut être assurée, les séquences des deux sorties interfèrent.

De telles dispositions doivent demeurer exceptionnelles et faire l'objet d'une justification technique ainsi que d'une évaluation des conséquences induites: dispositions **exceptionnelles**.

V (km/h)	70/90	90/110	110/130	
np (m)	125	125	160	
d1 (m)	600	800	1000	
d1m 2ν (m)	240	300	500	
d1m 3v (m)	360	450	750	
d1m 4ν (m)	480	600	1000	
ds 3v (m)	240	300	500	
ds 4v (m)	360	450	750	

np: distance de non perturbation correspondant à l'espace séparant le point S.1,00 de la première sortie du panneau de présignalisation dédiée à la seconde, en deçà de laquelle l'usager pourrait attribuer à la première sortie le message du panneau D 40 ou Da 40 se rapportant à la suivante: $np \ge lc$ (distance parcourue durant la lecture des panneaux).

d1: définit, pour une sortie non affectée, la distance d'implantation de la présignalisation (D 40) à raison de 30 secondes de parcours, environ, en amont de la signalisation avancée (D 30).

d1m: distance minimale absolue d'implantation de la présignalisation (D 40) par rapport à la signalisation avancée (D 30). Sur les autoroutes urbaines, cette valeur, spécifique à l'ICTAVRU, peut se substituer à (d1) pour les sorties successives rapprochées

ds: distance caractéristique des séquences d'affectation, définie en fonction du nombre de voies de la chaussée et de la vitesse prescrite. Cet élément caractérise l'implantation des panneaux Da 30 et Da 40 (cf. page 10).

Contraintes d'implantation des PMV (panneaux à messages variables)

Lorsqu'il y a nécessité de mettre en place un PMV dans une section comportant également une séquence de signalisation directionnelle, il convient de prévoir son implantation à 250-300 m environ de la présignalisation relative au divergent auquel il est associé.

Ceci peut donc conduire à l'allongement des interdistances séparant deux sorties successives ou entre une entrée et une sortie. Dans ce deuxième cas, on pourra toutefois prévoir une implantation en amont de l'entrée, complétée par celle d'un PMVHA (PMV Hors Autoroute) sur la bretelle d'entrée.

■ Prise en compte des débits


Lorsque deux sorties sont rapprochées, l'influence du trafic intéressé par la seconde sortie (S2), sur la première (S1), se définit par s(y).S2.


s(y).52, exprime la fraction des trafics sortant en S2, sur la voie de droite, à la distance (y) du point de sortie au plus tard: S.1,00 de S2.

Exemple pour deux sorties en déboîtement

Hypothèses:

- trafics (ci-contre);
- distance séparant les deux sorties (entre points *S.1,00*): 675 m;
- vitesse prescrite sur la chaussée principale: 110 km/h (A100).





Après avoir défini une disposition minimale, liée notamment à l'implantation de la signalisation directionnelle dédiée à la deuxième sortie, on évalue le niveau de concentration de trafic à l'heure de pointe, de la zone potentiellement la plus chargée (cf. page 35-36).

Dans l'exemple choisi, la voie émettrice directe de S1 reçoit, à proximité de son point *S.1,50*:

- le transit de la voie de droite: t = 2 700 x 0,09 = 243 uvp/h;
- la totalité des sortants de S1 = 500 uvp/h;
- la fraction: s(y).S2 des sortants de S2: 1000 [0.29-(25(0.29-0.16)÷125] = **260 uvp/h**;

Soit au total: 1003 uvp/hp.

Conclusion:

- la concentration (S1+ s(y).S2 + t) =1 003 uvp/h, correspondant au NSC: B est acceptable (Qas < 1 800 uvp/h);
- (S1+ s(y).S2 + t) > Qas, aurait justifié l'augmentation de l'espace séparant les deux sorties ou l'établissement d'un principe différent.

2.2.2. Deux sorties en déboîtement


Condition fondamentale:

S1 et S2 ≤ 1 500 uvp/hp


Condition de fonctionnement:

• non-saturation de la voie n° 1, au droit du point (*S.1,50*) de S1 :


$$t + S1 + s(y).S2 \le Qas$$




■ Dispositions normales



■ Dispositions minimales





2.2.3. 1^{re} sortie en déboîtement, 2^e en affectation

Condition fondamentale:

S1 < S2


Conditions de fonctionnement pour S2 à une voie :

• non-saturation de la voie n° 1, au droit du point (*S.1,50*) de S1 :


$$0.5t + S1 + s(y).S2 \le Qas$$


• non-saturation de la voie n°2, au droit du point (*S.1,50*) de S1:

$$0.5t + S2 - s(y).S2 \le Qas$$



■ Dispositions minimales






Conditions de fonctionnement pour S2 à deux voies :

• non-saturation de la voie n° 1, au droit du point (*S.1,50*) de S1 :


$$0.5t + S1 + s(y).0.5S2 \le Qas$$


• non-saturation de la voie n° 2, au droit de S2 :

$$t + 0.5S2 \le 0.9 Qas$$



■ Dispositions minimales






2.2.4. 1^{re} sortie en affectation, 2^e en déboîtement

Condition fondamentale:


S1 > S2


Condition de fonctionnement pour S1 à une voie: • non-saturation de la voie n° 1, au droit du point (S.1,50) de S2: • $t + S2 \le Qas$ T + S1 + S2 S2

■ Dispositions normales



■ Dispositions minimales






Conditions de fonctionnement pour S1 à deux voies :

• non-saturation de la voie n° 2, au droit de S1:


$$t + 0.5S1 + s(y).S2 \le Qas$$

• non-saturation de la voie n° 1, au droit du point (*S.1,50*) de S2 :


$$t + S2 \le Qas$$




■ Dispositions normales



■ Dispositions minimales







2.2.5. Deux sorties en affectation


Condition fondamentale:

S1 et S2 > 1500 uvp/h




■ Dispositions minimales





• non-saturation de la voie n° 2, au droit de S2 :



■ Dispositions minimales





2.3. Entrées successives

2.3.1. Dispositions spécifiques

Les critères qui président au traitement et à l'implantation des entrées successives sur chaussée principale ou sur collectrice à deux voies et plus, sont:

- la spécificité et la distinction géométrique de chaque accès selon son type;
- la non-saturation de la chaussée et de chacune des voies.


■ Géométrie

Les règles géométriques définissant chaque type d'entrée doivent être maintenues.

Implantation

On s'attachera à préserver une séparation physique entre l'extrémité du premier dispositif d'entrée et l'origine du second. Cette condition détermine (*Im*) (cf. page 15).

Dans tous les cas, la distance séparant l'extrémité du premier dispositif, de l'origine du second (E.1,00), devra être supérieure à la distance d'arrêt (d_o), pour la vitesse prescrite sur la chaussée principale.



V (km/h)	50	70	90	110
d_a (m), en alignement et en palier	50	85	130	195

■ Prise en compte des débits

Lorsque deux entrées se suivent, l'influence du trafic généré par l'entrée E1, sur la suivante E2, se définit par e(x).E1.

e(x).E1, exprime la fraction du trafic entrant, encore sur la voie de droite, à la distance (x) du point d'entrée au plus tôt (E.1,00) de E1 (cf. page 35). La voie de droite, réceptrice directe de E2 reçoit:

- la totalité des entrants de **E2** (ou 50% dans le cas d'une entrée à deux voies avec adjonction d'une voie, type Ea 2);
- la fraction **e(x).E1** des entrants de E1, encore sur la voie de droite;
- le transit de la voie de droite (t).

On limite ce cumul à Qae pour le niveau de service choisi et, dans tous les cas, au seuil limite recommandé de 1700 uvp/hp.

2.3.2. Deux entrées en insertion

Condition fondamentale:

E1 et E2 ≤ 1500 uvp/hp


Conditions de fonctionnement:


• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E1 :

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E2:

$$t + E2 + e(x).E1 \le Qae$$





2.3.3. 1^{re} entrée en insertion, 2^e en adjonction

Conditions fondamentales:

$$E1 < E2$$
 et (ou) $Dn < (T + E1 + E2) \le D(n+1)$

Conditions de fonctionnement pour E2 à une voie :


• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:


$$T + E1 + E2 \le D(n+1)$$

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E1 :

• non-saturation de la voie n° 1, à l'aval de E2 :

$$E2 \le 0.9 \Omega ae$$





Conditions de fonctionnement pour E2 à deux voies :

• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

$$\mathsf{T}+\mathsf{E}\mathsf{1}+\mathsf{E}\mathsf{2} \leq \mathsf{D} \big(\mathsf{n}\!+\!\mathsf{1}\big)$$

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E1:


$$t + E1 \le Qae$$


• non-saturation de la voie n° 1, à l'aval de E2:

$$0.5E2 \le 0.9 \, \Omega$$
ae

• non-saturation de la voie n°2 au droit de E2:

$$t + 0.5E2 + e(x).E1 \le Qae$$





2.3.4. 1^{re} entrée en adjonction, 2^e en insertion

Conditions fondamentales:

$$E1 > E2$$
 et (ou) $Dn < (T + E1 + E2) \le D(n+1)$

Conditions de fonctionnement pour E1 à une voie :


• non-saturation de la chaussée:


$$T + E1 + E2 \leq D(n+1)$$

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E1 :

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E2:

$$0.5t + e(x).E1 + E2 \le Qae$$





Conditions de fonctionnement pour E1 à deux voies :

• non-saturation de la chaussée:

$$\mathsf{T}+\mathsf{E}\mathsf{1}+\mathsf{E}\mathsf{2} \leq \mathsf{D} \big(\mathsf{n}\!+\!\mathsf{1}\big)$$


• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E1:


$$0.5E1 \le 0.9 \ \Omega ae$$

• non-saturation de la voie n° 1, au droit de E2 :

$$0.5t + e(x).0.5E1 + E2 \le 0ae$$

• non-saturation de la voie n° 2, au droit de E1:





2.3.5. Deux entrées en adjonction

Condition fondamentale:

$$Dn < (T + E1 + E2) \le D(n+2)$$

Conditions de fonctionnement pour E1 et E2 à une voie :


• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:


$$T + E1 + E2 \leq D(n+2)$$

• non-saturation de la voie n°1, au droit de E1:

• non-saturation de la voie n°1, au droit de E2:

$$0.5t + E2 \le 0.9 Qae$$





Conditions de fonctionnement pour E1 et E2 à deux voies:

• non-saturation de la chaussée dans son ensemble : T


$$T + E1 + E2 \le D(n+2)$$


• non-saturation de la voie n° 2, au droit de E1 :

$$t + 0.5E1 \le Qae$$

• non-saturation de la voie n° 2, au droit de E2 :

$$0.5t + e(x).0.5E1 + 0.5E2 \le Qae$$





2.4. Entrecroisements

2.4.1. Dispositions spécifiques

On distingue les configurations typiques suivantes:

- entrée-sortie, sans voie auxiliaire : configuration constituée d'une insertion, suivie d'un déboîtement. Cette disposition ne constitue pas un entrecroisement puisque les manœuvres d'entrée et de sortie évoluent séparément;
- entrecroisement tangent: configuration caractérisée par l'existence d'une voie auxiliaire qui relie l'entrée à la sortie. Dans cette disposition, les manœuvres d'entrée ou de sortie ne nécessitent, au maximum, qu'un seul changement de voie;
- entrecroisement sécant: configuration dans laquelle les manœuvres d'entrecroisement évoluent sur au moins trois voies. Elle impose, selon le cas, des manoeuvres de cisaillement caractérisées par au moins deux changements de file.

■ Géométrie

Les règles définissant chaque type d'accès doivent être maintenues.


■ Implantation

Sous réserve d'une géométrie et d'une signalisation conformes aux règles, les facteurs influant sur le niveau de service des sections d'entrecroisement sont:

- l'importance des mouvements qui se croisent;
- la distance séparant l'entrée de la sortie;
- le principe de configuration ou de distribution des voies;
- le nombre de voies de la section;
- l'importance des mouvements de transit.

Des caractéristiques médiocres (distances insuffisantes, distribution des voies générant de trop nombreux changements de file, mauvaise lisibilité) doivent conduire aux configurations alternatives suivantes:

Entrecroisement sur collectrice




2.4.2. Entrée-sortie, sans voie auxiliaire


Condition fondamentale:

• non-saturation de la chaussée dans son ensemble:

$$T + S + E \leq Dn$$



■ Dispositions minimales



■ Dispositions exceptionnelles

L'application des valeurs minimales réglementaires conduit à une interdistance entre (*E.1,00*) et (*S.1,00*), de:

- 770 m (305+125+240+100) sur chaussée à deux voies pour une vitesse prescrite de 90 km/h;
- 890 m (305+125+360+100) sur chaussée à trois voies pour une vitesse prescrite de 90 km/h.

La distance minimum de l'ICTAVRU sans voie auxiliaire fixé à Z=500 m suppose l'implantation d'une présignalisation (D 40 - D 73) supplémentaire à l'amont de l'entrée. Pour ces valeurs basses, on préférera la mise en place d'une voie auxiliaire d'entrecroisement, mieux adaptée.

2.4.3. Entrecroisements tangents

Condition fondamentale:


 $300 \le Z \le 500 \text{ à } 750 \text{ m}$

En première approche, les règles d'implantation de la signalisation directionnelle et de définition géométrique des musoirs d'entrée et de sortie définissent (Z) (distance comprise entre (*E.1,00*) et (*S.1,00*).


Ensuite, dans tous les cas, s'impose la vérification du bon fonctionnement de la section, par la méthode de répartition des entrants et sortants, de l'ICTAVRU. Les développements trop importants de voies auxiliaires d'entrecroisement ($Z > 750 \, \text{m}$) induisent des comportements inadaptés: dépassements par la droite et manœuvres tardives d'insertion sur la chaussée, constituant des facteurs négatifs de sécurité et de capacité. En conséquence, ces géométries doivent également faire l'objet de simulations par la méthode ICTAVRU et être comparées, en fonctionnement, aux configurations comportant une insertion (type Ei 1) et un déboîtement (type Sd 1_1).

Conditions de fonctionnement (cf. ICTAVRU) quatre vérifications :


- non-saturation de la chaussée dans son ensemble, voie auxiliaire exclue;
- non-saturation de la voie n° 1;
- non-saturation de la voie auxiliaire;
- fluidité des entrecroisements.



■ Dispositions minimales, principe général




Application pour V = 90 km/h et chaussée de deux voies




■ Dispositions exceptionnelles : caractérisées par (Z < lc + ds) et par la dégradation de la séquence de signalisation

Application pour V = 90 km/h, Z = 300 m et chaussée de deux voies



Application pour V = 90 km/h, Z = 300 m et chaussée de trois voies et plus



a. Méthode ICTAVRU, de répartition des entrants et des sortants


Pour les entrecroisements tangents, la méthode d'évaluation descriptive de l'ICTAVRU est appliquée.

Elle permet de mettre en évidence, pour chaque pas de 125 m, la charge de la voie n° 1 et celle de la voie


auxiliaire, ainsi que le niveau de service de l'entrecroisement, par l'établissement de la répartition des entrants et des sortants.

Cette démarche est établie pour cinq longueurs (Z) d'entrecroisement variant de 250 m à 750 m.

Répartition pour 100 entrants





Répartition pour 100 sortants



Application: vérification du fonctionnement d'une section d'entrecroisement tangent, de 400 m de longueur, sur une chaussée de deux voies, sans contrainte géométrique particulière.

Hypothèses:





Vérification de fonctionnement:


1. Transit: T = 2500 sur chaussée à 2 voies (cf. p. 35)

1675	1675	1675	1675
825	825	825	825
	100	100	100
100			


2. Entrants



3. Sortants




4. Entrecroisements



5. Charge des voies

188	35 17	25 19	8723	59
16	15 19	25 17	09 13	41
1300		50 11	04 1	100
1300				

6. Niveaux de service (NSC)



Conclusions:

- la fluidité de l'entrecroisement correspond au NSC.C, vérifiant les valeurs établies dans le tableau ci-après pour (Z = 375 m);
- l'entrecroisement ne constitue pas un facteur d'abaissement du niveau de service dans la section;
- la charge des deux voies de la chaussée s'élève ponctuellement à 2359 et 1925uvp/h, correspondant aux NSC: F et E; le NSC moyen dans la section est E avec 1825 à 1850 uvp/voie;
- la valorisation des NSC passe par l'ajout d'une voie sur la chaussée;
- l'augmentation de la distance d'entrecroisement ne se justifie pas sur le plan de la capacité.

Fluidité et niveaux de service de la circulation (NSC):

La concentration de véhicules, observée sur les voies n°1 et auxiliaire, offre une indication du niveau de service.

L'évaluation du nombre de changements de file par segment de 125 m offre également un indicateur sur le niveau de service d'entrecroisement. Le HCM fixe l'échelle de valeurs suivante où on observe que la condition de fluidité de l'ICTAVRU, fixé à 1000 uvp/h et à 1500 uvp/h maxi, correspond aux NSC B et C.

NSC	A	В	c	D	E	F
e ₁ + e ₂ pour 125 m (uvp/h)	800	1000	1 450	1 800	2 000	> 2000

Seuils des NSC des entrecroisements, en fonction des valeurs relatives (en uvp/h) des entrants et des sortants

Z	250 m	375 m	500 m	625 m	750 m
Α	E + 0,95 S ≤ 1000	E + 0,97 S ≤ 1230	E + S ≤ 1 600	E + 0,97 S ≤ 2 105	E + 0,47 S ≤ 1860
В	E + 0,95 S ≤ 1 250	E + 0,97 S ≤ 1538	E + S ≤ 2000	E + 0,97 S ≤ 2632	E + 0,47 S ≤ 2 326
С	E + 0,95S ≤ 1813	E + 0,97 S ≤ 2 231	E + S ≤ 2900	E + 0,97 S ≤ 3816	E + 0,47 S ≤ 3 372
D	E + 0,95 S ≤ 2 250	E + 0,97 S ≤ 2769	E + S ≤ 3 600	E + 0,97 S ≤ 4737	E + 0,47 S ≤ 4186
Е	E + 0,95 S ≤ 2 500	E + 0,97 S ≤ 3 077	E + S ≤ 4000	E + 0,97 S ≤ 5 263	E + 0,47 S ≤ 4 651

b. Configurations pouvant être assimilées à des entrecroisements tangents

Les capacités de fonctionnement des dispositifs qui suivent, peuvent également être évaluées à partir du HCM 65.

• Entrée prépondérante

Condition fondamentale: E > 1500 uvp/hp

Conditions de fonctionnement:


- non-saturation de la chaussée dans son ensemble, voie auxiliaire exclue;
- sur la voie n° 1, à l'origine du profil réduit:

$$0.5E + t + s(y').S \le Qae$$

- sur la voie auxiliaire, à l'origine du profil réduit :

$$0.5E + t' \leq Qae$$

 vérification du fonctionnement de la section d'entrecroisement (cf. page 57):



• Sortie prépondérante

Condition fondamentale: S > 1 500 uvp/hp


Conditions de fonctionnement:

- non-saturation de la chaussée dans son ensemble, voie auxiliaire exclue;
- sur la voie n°1, à l'extrémité de la section d'entrecroisement:

$$e(x)E + t + 0.5S \le Qae$$

- sur la voie auxiliaire, à son extrémité:

 vérification du fonctionnement de la section d'entrecroisement (cf. page 57):




c. Entrée à deux voies, en adjonction, suivie d'une sortie à deux voies, en affectation

Configuration caractérisée par l'importance du nombre d'entrecroisements et de changements de file.


Conditions fondamentales:

E et S > 1500 uvp/h et $t' \ge 500$ uvp/hp

Configuration formellement déconseillée:



Configuration alternative lorsque t' < 500 uvp/hp et Z ≥ 1 200 m:



2.4.4. Entrecroisements sécants


Ces configurations imposent aux entrants et aux sortants, selon le cas, une manœuvre de cisaillement se traduisant par, au moins, deux changements de file. Cette fonction justifie, dans tous les cas, une géométrie et une lisibilité exempte de toute imperfection.

a. Entrée d'une voie en adjonction, suivie d'une sortie en biseau

Conditions fondamentales: $1000 < E \le 1500 \text{ uvp/hp et S} \le 500 \text{ uvp/hp}$ En première approche, les seuils minimaux sont fixés par les distances notées sur le schéma et, sur la voie de droite, au droit du (*S.1,50*) de la sortie, par les conditions:


Configuration à éviter :

lorsque Z > 1000 m \rightarrow S + t + t' \leq Qae ou lorsque 750 m \leq Z \leq 1000 m \rightarrow S + e(x) E + t' \leq Qae



Configuration alternative recommandée:

lorsque Z < 750 m ou que Z > 1000 m \rightarrow S + t + t' > Qae ou lorsque 750 m \leq Z \leq 1000 m \rightarrow S + e(x) E + t' > 0,9 Qae



b. Entrée de deux voies en adjonction, suivie d'une sortie en affectation


Conditions fondamentales:

$$1500 < E + t' \le 3400 \text{ uvp/h}$$


et S + t' \le 1500 uvp/hp

En première approche, les seuils minimaux sont fixés par les distances notées sur le schéma.

Configuration à éviter:



Configuration alternative recommandée:



c. Entrée d'une voie en insertion, suivie d'une sortie en affectation

Conditions fondamentales:

$$1000 < S + t' \le 1500 \text{ uvp/h}$$


et E + t' \le 500 uvp/hp

En première approche, les seuils minimaux sont fixés par les distances notées sur le schéma.

Configuration à éviter :

lorsque Z > 1 000 m
$$\rightarrow$$
 e(x) E + S + t' \leq Qae
ou lorsque 750 m \leq Z \leq 1000 m \rightarrow E + S + t' \leq Qae


Cette configuration cumule les manœuvres de cisaillement des entrants et les rabattements du transit de la voie 1 (PL).



Configuration alternative:

Lorsque **Z** < **750 m**, ou, lorsque le nombre de PL du transit est supérieur à 200 véh./h et que les conditions nécessaires à un rétrécissement de la chaussée à (n-1) voies sont réunies:

- bonne géométrie (visibilité);
- $Dn \le (1500 \text{ uvp/hp})n$.




d. Entrée en adjonction, suivie d'une sortie de deux voies en affectation

Conditions fondamentales:

 $1000 < E + t' \le 1500 \text{ uvp/h}$ et $1500 < S + t' \le 3400 \text{ uvp/hp}$ En première approche, les seuils minimaux de cette configuration sont fixés par les distances notées sur le schéma.

Configuration à éviter:


Cette configuration cumule manœuvres de cisaillement des entrants et les rabattements du transit de la voie 1 (PL).




Configuration alternative:

Lorsque **Z** < **750 m**, ou, lorsque le nombre de PL du transit est supérieur à 200 véh./h et que les conditions nécessaires à un rétrécissement de la chaussée à (n-1) voies sont réunies:

- bonne géométrie (visibilité);
- $Dn \le (1500 \text{ uvp/hp})n$.





Glossaire

Géométrie des accès

■ E. 1,00

Point d'entrée au plus tôt sur la chaussée où l'on s'insère.

■ E. 1,50

Point d'entrée au plus tard sur la chaussée où l'on s'insère.

■ S. 1,50

Point de sortie au plus tôt de la chaussée quittée.

■ S. 1.00

Point de sortie au plus tôt de la chaussée quittée.

tpl

Largeur du terre-plein latéral ou de la bande comprise entre le bord droit de la chaussée principale et le bord gauche de la chaussée de collectrice, au droit du musoir physique.

■ lb

Développement longitudinal du musoir de divergence ou de convergence (incluant L/6), compris entre les points S.1,00 ou E.1,00 et l'origine ou la fin de la ligne continue T2-5u.

lm

Valeur dépendant de d et de p. Correspondant, dans les dispositifs parallèles de ramification, au développement longitudinal, compris entre les points *S.1,00* ou *E.1,00* et l'origine ou la fin du musoir physique.

■ dp1

Au droit des sorties, distance minimale de visibilité, correspondant à trois secondes de parcours $(3\,\nu)$ sur les panneaux D 50 et D 40, ou Da 50 et Da 40.

■ dp2

Simultanéité de perception sur le panneau D 30 (ou Da 30) et sur le musoir physique à raison de 6 ν sur le D 30 (ou Da 30).

■ Obliquité

Définie par p et correspondant à l'angle de divergence ou de convergence au droit des points *S.1,00* et *E.1,00*.

Incidence des accès

■ u.v.p.

Unité de voitures particulières.

■ T

Débit de transit de la chaussée principale, non concerné par les accès.

■ t

Débit de transit de la voie de droite, dépendant de T et du nombre de voies de la chaussée principale.

■ t'

Débit entrant et sortant, sur les voies auxiliaires d'entrecroisement.

■ S

Débit sortant.

■ s (y)

Fraction d'un débit sortant (s) à la distance (y) du point de sortie au plus tard (*S.1,00*) d'une sortie.

■ y (m

Distance amont, en mètres, d'une sortie.

■ E

Débit entrant.



\blacksquare e(x)

Fraction d'un débit entrant (e) à la distance (x) du point d'entrée au plus tôt (*E.1,00*) d'une entrée.

■ x(m)

Distance aval, en mètres, d'une entrée

Qas

Débit d'accueil de la voie de droite, au droit d'une sortie. Se mesure au point de sortie au plus tôt (*S.1,50*).

■ Oae

Débit d'accueil de la voie de droite, au droit d'une entrée. Se mesure au point d'entrée au plus tard (E.1,50).

Dn

Débit pour n voies.

Signalisation

■ D 40

Panneau de présignalisation, sur potence, implanté à une distance d1 (ou d1m) à l'amont du D 30.

■ D 30

Panneau de signalisation avancée, sur potence, implanté au point de sortie au plus tôt (*S.1,50*) du dispositif de déboîtement.

■ Da 40

Panneau de présignalisation d'affectation de voie sur portique, implanté à une distance ds, à l'amont du Da 30.

■ Da 30

Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie, sur portique, implanté à l'origine de la ligne continue T2-5u matérialisant la divergence.

■ D 62

Panneau de confirmation de filante, complémentaire au D 31, implanté dans le terre-plein central (ou latéral, pour une collectrice) (voir également l'Instruction 82.31 du 22 mars 1982).

■ lc

Distance de lecture, définissant la distance minimale permettant à un usager de lire les informations sur le panneau de présignalisation. Correspondant à la distance parcourue durant cinq secondes, à la vitesse limite autorisée.

np

Distance de non perturbation définissant, entre deux sorties successives, la distance minimale en-deçà de laquelle l'usager pourrait attribuer, à la première sortie, les indications du panneau de présignalisation destinées à la seconde. Par leur attribution respective, np ≥ lc.

I L

Élément de signalisation horizontale, définissant le module fondamental de marquage horizontal.

■ d^{*}

Distance séparant la présignalisation de la signalisation avancée (D 40 - D 30).

■ d1m

Distance minimale absolue, séparant la présignalisation de la signalisation avancée (D 40 - D 30). Cette valeur est spécifique à l'ICTAVRU, pour les sorties successives.

ds

Distance caractéristique des séquences de signalisation par affectation de voies. Elle détermine l'espace séparant la présignalisation de la signalisation avancée (Da 40-Da 30).

\blacksquare Z

Longueur des sections d'entrecroisements, prise entre points *E.1,00* et *S.1,00*.




Table des matières

		Introduction	5
PREMIÈRE	PARTIE	Caractéristique des accès	9
	1.	Dispositions générales	10
	1.1.	Implantation	10
		Visibilité	10
		Géométrie, dimensionnement	10
		Signalisation	10
		Signalisation directionnelle	10
		Signalisation horizontale	13
		Rappel de quelques valeurs	13
		Marquage des divergents et convergents	14
		Sortie en déboîtement	14
		Sorties en affectation et entrées en insertion ou adjonction, à une ou deux voies Dimension des zones hachurées	14 15
		Dimension et implantation des dispositifs frontaux de retenue	15
	2.	Les entrées	17
	2.1.	Entrées en insertion sur chaussée principale	17
		Type Ei 1 - Insertion d'une voie	17
		Type Ei 2 - Insertion de deux voies	18
	2.1.3.	Type Egi - Insertion à gauche	18
	2.2.	Entrées avec adjonction d'une voie sur chaussée principale	19
	2.2.1.	Type Ea 1 - Entrée d'une voie, en adjonction	19
	2.2.2.	Type Ea 2 - Entrée de deux voies, avec adjonction d'une voie	20
	2.2.3.	Type Ega – Entrée à gauche, en adjonction	20
		Entrées sur une bretelle ou sur collectrice	21
	2.3.1.	Type Eb 1 ₁ - Ramification d'entrée d'une voie	
		en insertion, sur bretelle ou sur collectrice à une voie	21
	2.3.2.	Type Eb 1 ₂ - Ramification d'entrée d'une voie,	
		en insertion de type Ei 1, sur branche ou sur collectrice à deux voies	22
		Type Eb 2 ₁ - Ramification, en entrée, de deux bretelles à une voie	22
	2.3.4.	Type Eb 2 ₂ - Ramification pour trafic entrant à droite prépondérant	23
		Les sorties	24
		Sorties en déboîtement depuis une chaussée principale	24
		Type Sd 1 Deboîtement d'une voie	24
		Type Sd 1 ₂ - Déboîtement d'une voie, en pseudo-affectation	24
		Type Sd 2 – Déboîtement de deux voies, en pseudo-affectation	25
		Type Sg 1 – Déboîtement à gauche Sorties en affectation depuis une chaussée principale	25 27
		Type Sa 1 – Sortie d'une voie en affectation	27 27
		Type Sa 2 ₁ - Sortie de deux voies en affectation	27
		Type Sa 2 ₂ - Sortie de deux voies, en affectation,	21
	J.2.J.	pour un trafic sortant prépondérant	28

	Sorties depuis une bretelle ou une collectrice	28
3.3.1.	Type Sb 1 ₁ - Ramification de sortie d'une voie, en déboîtement,	
2.2.2	à partir d'une bretelle ou d'une collectrice à une voie	28
3.3.2.	Type Sb 1 ₂ - Ramification de sortie d'une voie, en déboîtement,	
	à partir d'une bretelle ou d'une collectrice à deux voies	29
	Type Sb 2 ₁ - Ramification de sorties en affectation	30
3.3.4.	Type Sb 2 ₂ - Ramification en affectation pour trafic sortant à droite prépondérant	31
DEUXIÈME PARTIE	Modalités d'implantation des accès	33
1.	Dispositions se rapportant aux accès isolés	34
	Implantation	34
1.2.	Visibilité	34
1.3.	Prise en compte des débits	35
1.3.1.	Seuils de fonctionnement et niveaux de service de la circulation (NSC)	35
1.3.2.	Identification des courants au droit d'une entrée	36
1.3.3.	Identification des courants au droit d'une sortie	37
1.3.4.	Trafic de transit restant sur la voie de droite	37
2.	Dispositions se rapportant aux accès rapprochés	38
2.1.	Sortie-entrée	38
2.2.	Sorties successives	38
2.2.1.	Dispositions spécifiques	38
2.2.2.	Deux sorties en déboîtement	41
2.2.3.	1 ^{re} sortie en déboîtement, 2 ^e en affectation	42
2.2.4.	1 ^{re} sortie en affectation, 2 ^e en déboîtement	44
2.2.5.	Deux sorties en affectation	46
2.3.	Entrées successives	48
2.3.1.	Dispositions spécifiques	48
2.3.2.	Deux entrées en insertion	49
2.3.3.	1 ^{rc} entrée en insertion, 2 ^c en adjonction	50
	1 ^{re} entrée en adjonction, 2 ^e en insertion	51
2.3.5.	Deux entrées en adjonction	52
2.4.	Entrecroisements	53
2.4.1.	Dispositions spécifiques	53
2.4.2.	Entrée-sortie, sans voie auxiliaire	54
2.4.3.	Entrecroisements tangents	55
2.4.4.	Entrecroisements sécants	61
	Glossaire	65

69

Table des matières

Conception of access to A-Type Urban Expressways (UE A)

This guide, aimed at road planners for the development of new projects or the improvement of existing schemes, is supplementary to the modification of the Instruction on Technical Conditions for the Development of Urban Expressways (ITCD UE) and facilitates the conception of different forms of access onto A-type Urban Expressways (UE A). All accesses onto UE A, whether they be isolated or consolidated including intersecting accesses, consist of what may be referred to collectively as entries and exits.

This guide stresses in particular the need to integrate standard procedures for the erection of directional road signs and signals and to evaluate the traffic service levels in the access' service area right from the start of research.

It enables response to numerous situations to which the previous ICDA UE responded either badly or not at all. On the other hand, situations not referenced shall be left out and situations demanding one or more special dispensations (cases referred to as "special circumstances" within the guide) shall be justified individually in the scope of the development of Outline Project Proposals (OPP). Consequently, the guide shall also provide arguments to justify both refusal to create accesses and obligation to redevelop badly designed accesses.

Concepción de los accesos en Vías Rápidas Urbanas de Tipo A (VRU A)

Dirigiéndose a los proyectistas de carreteras para la elaboración de los nuevos proyectos o para adaptación *in situ*, esta guía completa la modificación de la Instrucción sobre las Condiciones Técnicas de Organización de las Vías Rápidas Urbanas (ICTAVRU) y permite concebir los distintos accesos en Vías Rápidas Urbanas de tipo A (VRU A). El conjunto de los accesos en VRU A, estén aislados o cercanos, y a los que pertenecen los entrecruzados, está constituido por todo lo que se puede llamar comúnmente las entradas y las salidas.

Esta guía hace especial hincapié en la necesidad de integrar, desde el principio de los estudios, las normas de implantación de indicación direccional y proceder a la evaluación de los niveles de servicio de la circulación (NSC) en la zona de influencia de los accesos.

Permite responder a las numerosas situaciones a las que el ICTAVRU anterior respondía mal o no respondía. Como contrapartida, las situaciones a las que no se haga referencia deberán ser proscritas y las situaciones que pidan una o más derogaciones (casos llamados "disposiciones excepcionales" en la guía) deberán justificarse especialmente en el marco de la elaboración de los expedientes de Anteproyecto Sumario (APS). Por ello la guía proporcionará también bases para justificar las denegaciones de creación de accesos así como las obligaciones de rehabilitación de accesos inadecuados.

© CERTU - 2003

Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques

Toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement du CERTU est illicite (loi du 11 mars 1957). Cette reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Coordination: Service Éditions (Patrick Marchand) Mise en page: PAO Concept © 04 78 22 70 35

Impression: JOUVE © 01 44 76 54 40 Achevé d'imprimer: octobre 2003 Dépôt légal: 4° trimestre 2003

ISBN:

ISSN: 1263-3313

Cet ouvrage est en vente au CERTU Bureau de vente: 9, rue Juliette Récamier 69456 LYON cedex 06 - France © 04 72 74 59 59

Internet: http://www.certu.fr

centre d'Études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques

≃

S

1990

Instruction sur les Conditions

Techniques d'Aménagement des Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU)

et équipements publics

Technologies et systèmes d'information Environnement

accès sur Voies Rapides Urbaines de type A (VRU A). L'ensemble des accès sur VRU A, qu'ils soient isolés ou rapprochés dont ceux en entrecroisement, est constitué de tout ce qu'on peut appeler communément les entrées et les sorties.

Ce guide insiste particulièrement sur la nécessité d'intégrer dés le début des études, les règles d'implantation de la signalisation directionnelle et de procéder à l'évaluation des niveaux de service de la circulation (NSC) dans la zone d'influence des accès.

■ S'adressant aux projeteurs routiers pour l'élaboration des projets neufs ou en aménagement

sur place, ce guide complète la modification de l'Instruction sur les Conditions Techniques d'Aménagement des Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU).et permet de concevoir les différents

Il permet de répondre aux nombreuses situations auxquelles l'ICTAVRU précédente répondait mal ou pas du tout. En contre-partie, les situations non référencées seront à proscrire et les situations demandant une ou plusieurs dérogations (cas appelés «dispositions exceptionnelles» dans le guide) seront particulièrement à justifier dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'Avant Projet Sommaire (APS). De ce fait le quide fournira aussi des bases pour justifier les refus de création d'accès ainsi que les obligations de réhabilitation d'accès inadaptés.

> Service technique placé sous l'autorité du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, le Centre d'études sur les réseaux, les transports. l'urbanisme et les constructions publiques a pour mission de faire progresser les connaissances et les savoir-faire dans tous les domaines liés aux questions urbaines. Partenaire des collectivités locales et des professionnels publics et privés, il est le lieu de référence où se développent

les professionnalismes au service de la cité.